

## CUIDADO BASICO DE ARRISCRAFT

Las unidades de albanileria deben ser almacenadas sobre paletas sobre un peso seco y bajo el revestimiento protector. Durante periodos de almacenaje ampliado, quite el abrigo plastico con una lona.

### INSTALLATION

Arriscraft recomienda un Tipo N Mortero de proporcion (1:1:6 porporcion) 1 parte de Portland Cemento, 1 parte de tips S de Cal Hidratada, 6 partes de arena de albanileria lavada.

- Las unidades de la albanileria se deben colocar con coyunturas llenar de cabaeza y cama memo cuando se usa para hoyos o ventilacion.
- Corte y quite el mortero suplementario con la paleta cuando las uunidades seam puestas.
- Las unidades comprimir apretadamente mortero no ajuste de Nuevo una vez puesto.
- Las unions de instrumento cuando el mortero es la huella del pulgar con fuerza el tiempo depende en propiedades de mortero y condiciones meteorologicas.
- Uniones de insumento a una superficie fuertemente comprimida para conseqir la mayor parte de resistencia meteorological las unions concavas ofrecen la major resistencia de humedad.
- Depspues del labrado, cepille el exceso mortero de la albanileria emergecon un cepillo de cerda suave.
- Considere pre-mojare las unidades en condiciones calientes, secas, ventosas o meteorologicas.
- Las unidades de albanileria de Arriscraft no son satisfaechas para instalaciones de pavimentado.
- No appliqué repellant ni selladores de proofing de graffiti a unidades de albanileria.

### LIMPIAR

- Si usted limpia com usted trabaja, no abra necesidad para limpiar Agresivo el pose de-construction.
- Prueba una area pequena antes de limpiar un edifice entero. Inspeccione area de prueba 3-7 dias despues de la prueba. El uso aprobado solo limpiando el procedimiento.
- El acido-detergentes y tintoreria basados oscureceran el color de unidades de albanileria y alteraran la texture natural de la Ciudadela.
- Empape completamente la pared para ser limpiada antes de aplicar Cualquier tipo de solucion limpiadora. Mantenga las unidades mojadas durante la limpieza y aclarado final.
- Diluya limpiando el agente con agua limpia en cantidades aprobadas en el entreplano del sitio.
- Aplique la solucion al area pre-empapado con un cepillo limpio para albanileria.
- Solo utilice la presion media (300-700 psi) agua aclarada. La presion alta puede cambiar la textura y danar a las coyunturas joins.
- La llava para limpiar exitoso es una fuente grande de agua en una presion controlada (Menos 700 psi).

